

DOKUMENTATION

Stand: 08.03.2023

INSTALLATIONSANLEITUNG

FÜR WLAN NETZWERKDRUCKER

Prisma Software Solutions GmbH WOLFGANG REICHEL IM DOTTENTAL 12 66663 MERZIG INFO@PRISMASOFTWARE.DE WWW.PRISMASOFTWARE.DE



Inhaltsverzeichnis

Vorwort	2
Funktionsbeschreibung	2
	2
Installation dos Druskortroibors	J
Verwendung des Druckers im Netzwerk	כ ר
Verwendung des Druckers im Netzwerk	/
Verwendung des Druckers mit LAN-Verbindung	/
verwendung des Druckers mit WLAN-Verbindung	9
Netzwerkprotokoli zuweisen	.11



Vorwort

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für die Nutzung eines der Produkte aus unserem Online-Shop entschieden haben.

Unser Anspruch ist es, Software zu entwickeln, die Ihre Arbeitsabläufe vereinfacht. Alle Prisma Softwareprodukte wurden nicht nur FÜR, sondern auch MIT Anwendern entwickelt. Die Software soll sich an Ihre Arbeitsweise anpassen und nicht umgekehrt. Erleben Sie es selbst und profitieren Sie von jahrelanger Erfahrung von Kunden für Kunden.

Für ein optimales Nutzererlebnis spielt neben der Software auch die Hardware eine wichtige Rolle. Sie können sicher sein, dass wir alle Hardwarekomponenten in unserem Online-Shop sorgfältig ausgesucht haben. Die Hardware erfüllt unsere hohen Anforderungen an Funktionalität und Produktqualität, damit Sie sich auf Ihre Kunden und nicht um Ihre Hardware kümmern müssen.

Sie dürfen bei uns eine individuelle, vertrauensvolle und kompetente Hilfe und Beratung erwarten. Bei Fragen und Anregungen nutzen Sie bitte unser <u>Kontaktformular</u>.

Funktionsbeschreibung

Der kompakte Thermodrucker aus dem Hause Munbyn bietet Ihnen maximale Flexibilität. Dieser Drucker verfügt über zahlreiche Anschlussmöglichkeiten. Ob spontaner Außer-Haus-Verkauf oder die im Sommer kurzfristig errichtete Cocktailbar, dieser Drucker ist Ihr verlässlicher Partner. Verbinden Sie den Drucker einfach mit Ihrem WLAN-Netzwerk, Stromkabel einstecken und los geht´s. Kabelsalat war gestern.

Technische Details:

- Druckgeschwindigkeit: 300 mm / Sek
- Druckbreite: 72mm
- Bonrolle (Breite): 80mm
- Papierstärke: 0,06 ~ 0,08 mm
- Schnittstelle: Wifi + USB + LAN + Serial
- Stromversorgung: DC 24V / 2,5A
- Kassenschubladenausgang: DC 24V / 1A
- Gewicht: 1,58 kg



Installation

Für die Verwendung des Druckers muss ein Druckertreiber installiert werden. Um den Drucker im Netzwerk zu verwenden, ist zusätzlich das Netzwerk-Konfigurationsprogramm zu installieren. Für die Installation der notwendigen Software gehen Sie bitte wie folgt vor:

Installation des Druckertreibers

- 1. Laden Sie sich den Druckertreiber aus unserem Downloadcenter herunter
- 2. Starten Sie die Installation mit Doppelklick auf die heruntergeladene Datei netzwerkdrucker_druckertreiber.exe
- 3. Beenden Sie die Installation über den Button "Finish" (Abbildung 1)
- Anschließend öffnet sich die Installationskonfiguration. Standardmäßig ist das Betriebssystem "Windows 10" und Ihr Druckermodell "POS-80C" ausgewählt. Bestätigen und Installieren Sie die Druckerkonfiguration über den Button "Install Now" (Abbildung 2)

😽 Setup - POS Printer Drive	er V8.03 — 🗆 🗡	Install Configuration	×
	Completing the POS Printer Driver V8.03 Setup Wizard Setup has finished installing POS Printer Driver V8.03 on your computer. The application may be launched by selecting the installed shortcuts. Click Finish to exit Setup. Launch POS Printer Driver V8.03	You are using Windows 10 x64 OS. Please select Windows 00 to install. Select Windows OS	USB Check USBOOX Check USB Port Instal Now Cancel
	Finish	Set Default Printer	

Abbildung 1: Installationsassistent Druckertreiber

Abbildung 2: Installationskonfiguration

5. Nach der Installation werden Sie gefragt, ob Sie den Drucker nun Konfigurieren möchten. Dies ist nicht notwendig, daher beenden Sie den Dialog über den Button "Nein" (Abbildung 3)

POS Printer Driver V8.03	×
Succeed ! Do you want to configure printer no	w?
Ja Nein	

Abbildung 3: Druckerkonfiguration beenden



Die Installation ist nun erfolgreich abgeschlossen. Um Funktion des Druckers unter Windows zu testen, empfehlen wir den Druck einer Testseite. Um die Testseite zu drucken, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- 1. Öffnen Sie das Druckermenü (Start > Einstellungen > Drucker & Scanner)
- 2. Wählen Sie den neu installierten Drucker (POS-80C) aus und öffnen Sie die

Druckereigenschaften über den Button "Verwalten" Abbildung 4)

← Einstellungen		-	×
û Startseite	Drucker & Scanner		
Einstellung suchen	OneNote for Windows 10		
Geräte			
Bluetooth- und andere Geräte	DPF24		
员 Drucker & Scanner	PDF24 Fax		
🖰 Maus 🕻	POS-80C		1
Touchpad	Warteschlange öffnen Verwalten Gerät entfernen		
📾 Eingabe			

Abbildung 4: Drucker auswählen

3. Wählen Sie den Befehl "Testseite drucken" aus (Abbildung 5)

	Sicher	heit Ge	eräteeinstellunger	n
Allgemein	Freigabe	Anschlüsse	Enweite	ərt
<u>ه</u>				
POS-	80C			
				_
tandort:				
ommentar:				_
lodell: POS-8	30C			
Iodell: POS-8	30C			
Iodell: POS-8 Features Farbe: Nein	30C	Verfügbares Pap	vier:	
todell: POS-& Features Farbe: Nein Beidseitiger Druc	30C k: Nein	Verfügbares Pap 80(72.1) x 297	oier:	~
lodell: POS-8 Features Farbe: Nein Beidseitiger Druc Hefter: Nein	30C k: Nein	Verfügbares Pap 80(72.1) x 297	bier:	~
todell: POS-8 Features Farbe: Nein Beidseitiger Druc Hefter: Nein Geschwindigkeit:	30C k: Nein Unbekannt	Verfügbares Pap 80(72.1) x 297	bier:	^
lodell: POS-8 Features Farbe: Nein Beidseitiger Druc Hefter: Nein Geschwindigkeit: Max. Auflösung: 2	30C k: Nein Unbekannt 103 dpi	Verfügbares Pap	vier: mm /	~
Lodell: POS-& Features Farbe: Nein Beidseitiger Druc Hefter: Nein Geschwindigkeit: Max. Auflösung: 2	30C k: Nein Unbekannt 103 dpi	Verfügbares Pap	nier: mm	~ ~

Abbildung 5: Testseite drucken

Wird die Testseite gedruckt, wurde der Drucker ordnungsgemäß installiert und kann nun über die USB-Verbindung ohne weitere Einstellungen vorzunehmen verwendet werden.



Wenn Sie mehrere Drucker POS80 über USB verwenden wollen:

Wenn Sie mehrere POS80 Drucker über USB an einem PC verwenden wollen, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

- 1. Schließen Sie den ersten Drucker am PC an
- Installieren Sie den Drucker Treiber wie oben beschrieben
 (Der Drucker wird automatisch auf den virtuellen USB-Port USB001 gelegt)
- 3. Schließen Sie nun den zweiten Drucker am PC an
- 4. Installieren Sie nochmal den Druckertreiber wie oben (dieser wird dann ebenfalls automatisch auf den Port USB001 gelegt)
- 5. Gehen Sie in die Windows Einstellungen zu den Druckern
- 6. Ändern Sie dort bei dem angezeigten POS80 Drucker den USB-Port auf USB002
- 7. Benennen Sie diesen Drucker dann um in z.B. POS-80C-2

Nun müssten zwei Drucker in der Windows Druckerliste und im Kassenprogramm erscheinen.

Wichtig bei mehreren gleichen Druckern über USB:

- 1. Schalten Sie immer erst alle Drucker ein, bevor Sie den PC booten oder einschalten
- 2. Stecken Sie die Drucker nie auf einen anderen USB-Slot am PC, die Zuordnung ändert sich sonst
- 3. Nach einem Windows update kann die Zuordnung zum USB-Port verloren gehen, bitte überprüfen Sie das nach einem Windows Update





Verwendung des Druckers im Netzwerk

Wollen Sie den Drucker über LAN oder WLAN verwenden, muss der Drucker in das bestehende Netzwerk eingebunden werden. Dazu ist die Installation des Netzwerk-Konfigurationsprogrammes erforderlich. Um das Konfigurationsprogramm zu installieren, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- 1. Laden Sie sich das Netzwerk-Konfigurationsprogramm aus unserem <u>Downloadcenter</u> herunter
- Starten Sie die Installation mit Doppelklick auf die heruntergeladene Datei netzwerkdrucker_konfiguration.exe

Die Installation ist nach dem Abschluss des Installationsprogramms erfolgreich abgeschlossen.

Verwendung des Druckers mit LAN-Verbindung

Um den Drucker in Ihr bestehendes Netzwerk zu integrieren muss dem Drucker eine IP-Adresse zugeordnet werden. Zusätzlich muss der Drucker in Ihr bestehendes Netzwerk integriert werden. Dazu sind folgende Schritte erforderlich:

- 1. Schließen Sie den Drucker mit dem mitgelieferten USB-Kabel an Ihren PC an
- 2. Öffnen Sie das Netzwerk-Konfigurationsprogramm des Druckers (Abbildung 6). **Hinweis:** ggf. müssen Sie die Sprache von Chinesisch auf Englisch umstellen. Das können Sie über den Button "English" unten rechts tun.



Printer Test V5.0C	- 🗆 X
Port Select Printer Type O LPT O COM O USB O NET POS-80 O POS-76	6 O POS-58
LPT Set COM Set LPT1 OOM1 9600 RTS	~
NET Set Local IP: 192 . 168 . 178 . 47 Refresh	
Printer IP: 192 168 123 100 Connect New IP: 192 168 178 100 Set New IP	NetMonitor
New ID: 0 0 0 0 New ID (Set	et last four ID)
Content: Rep: 1 HEX Clear AutoSend Cyc 500	ms CutPaper
Welcome to use the impact and thermal printer manufactured by professional POS receipt printer company!	Print Cut Paper Open cash drawer Traditional Driver Print Firmware update
POS PRINTER TEST V5.0C1	中文简体
USB:	

Abbildung 6: Netzwerk-Konfigurationsprogramm

- 3. Stellen Sie sicher, dass Ihr Druckermodell (POS-80) ausgewählt und der USB-Anschluss (USB) ausgewählt ist
- Das Feld "Local IP" zeigt die aktuelle IP-Adresse Ihres angeschlossenen Kassen-PCs an (im Beispiel ist dies die IP **192.168.178.47**). Die ersten drei Zahlenblöcke beschreiben Ihr Netzwerk.
- 5. Im Feld "Printer IP" steht die aktuelle IP-Adresse des Druckers. Um den Drucker in Ihr bestehendes LAN-Netzwerk einzubinden, müssen Sie dem Drucker eine freie IP-Adresse im selben Netzwerk zuweisen. Dazu übernehmen Sie in das Feld "New IP" die ersten 3 Zahlenblöcke aus dem Feld "Local IP". Die Ziffern des letzten Zahlenblocks können Sie frei wählen, die Nummer darf allerdings noch keiner anderen Komponente in Ihrem Netzwerk zugeordnet sein (in unserem Beispiel haben wir die IP-Adresse 192.168.178.100 vergeben).



- 6. Weisen Sie dem Drucker die neue IP-Adresse über den Button "Set New IP" zu.
- 7. Testen Sie die Netzwerkverbindung über den Button "Ping". Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem eine Antwort von der zugewiesenen IP-Adresse erwartet wird. Sofern die Konfiguration korrekt durchgeführt wurde, erscheinen kontinuierlich Antwortzeilen mit dem Text "Antwort von" und dann die vergebene IP-Adresse (vgl. Abbildung 7).



Abbildung 7: Test der IP-Adresse

Die LAN-Konfiguration ist nun abgeschlossen und die USB-Verbindung kann getrennt werden. Um den Drucker im Netzwerk anzusprechen, muss noch das entsprechende Protokoll zugewiesen werden. Die Zuweisung ist im Kapitel "Netzwerkprotokoll zuweisen" beschrieben und für den Einsatz zwingend erforderlich.

Verwendung des Druckers mit WLAN-Verbindung

Um den Drucker in Ihrem bestehenden WLAN-Netzwerk zu verwenden, müssen Sie die Netzwerkinformationen und Zugangsdaten in der Druckerkonfiguration eingeben. Dazu gehen Sie bitte wie folgt vor:

 Öffnen Sie die Netzwerkeinstellungen Ihres Netzwerks und notieren Sie sich die IP-Adresse, den Namen (SSID), den Netzwerkschlüssel (WIFI Key), die Verschlüsselungsart (Key Type) des WLAN-Netzwerks, in dem der Drucker verwendet werden soll (Diese Informationen finden Sie in den Netzwerkeinstellungen Ihres Routers; ein exemplarisches Beispiel zeigt Abbildung 8).

Name 🗘	Verbindung 🗘	IP-Adresse 🗘	Eigenschaften 🗘
Diese FRITZ!Box			
👫 SirMatti		192.168.178.1	WLAN 2,4 / 5 GHz Gastzugang an

Abbildung 8: Netzwerkinformationen im Router (Beispiel)

- 2. Schließen Sie den Drucker mit dem mitgelieferten USB-Kabel an Ihren PC an
- 3. Öffnen Sie das Netzwerk-Konfigurationsprogramm des Druckers (siehe Abbildung 6)



- 4. Stellen Sie sicher, dass Ihr Druckermodell (POS-80) ausgewählt und der USB-Anschluss (USB) ausgewählt ist.
- Öffnen Sie die Einstellungen "Advanced" und wählen Sie für die WLAN-Einstellungen die Schaltfläche "Net Setting" aus (vgl. Abbildung 9)

	Advanced									×
	NV Logo Test:	NV Downlo	ad		Queuing	Type:	Copies:	Function	: Initail NO	:
	2D Barcode test:	Print 2D Bar	code		Setting	TimeEn:	Date:	Time:		
	Black Mark Setting:	BlackMark	Set		SetTime	OFF ~	Montag ~	13:45:38	▲ ▼ QueuEd	lit
	File data send:	Open File S	end		Intelligent alarm:	Setting	LED ON	~ ۷	BEEP ON	\sim
$\boldsymbol{\zeta}$	Net Setting:	Set Net	BluetoothSet		Intelligent mode:	Setting	Group	~		
	USB MODE Setting:	Set USB Printing	Set Virtual COM		Idle alarm set:	Setting	ON	~		
	Printing Width Set:	Setting	72mm ~	1		Waiting time 6	(s): Alarm or V 3	n(s): ~	Alarm off(s): 10	\sim
	Barcode Test:	Print BarCode	UPC_A ~	Height 129 ~	Cutter with alarn	n: Setting	ON	~		
		Cat Canalitivity		SensH		Alarm counte	er: Alarm		Alarm mode:	
	P80 Black sens:	Set Sensitivity	12 ~	12 ~		4	~ 2	~	3	~
	DIP Setting:	P80 Set DIP	P76 Set DIP	P58 Set DIP	H Parameter Set	t: Print H	Set	Delta	5	\sim
	Code page Set:	PrintCodePage	SetCodePage	0	P76 Buzzer Set:	BuzzerS	et OFF	~		
	baud rate set:	BaudRate Set	19200 ~	P58/P76E	P76 Density Set	: Set	NORMA	L ~		
	Density Set:	Setting	5 ~						return	



- Weisen Sie dem Drucker eine freie IP-Adresse in Ihrem Netzwerk zu. Dazu übernehmen Sie in das Feld "IP Address" die ersten drei Zahlenblöcke Ihrer Netzwerk IP-Adresse (siehe Abbildung 8). Die Ziffern des letzten Zahlenblocks können Sie frei wählen, die Nummer darf allerdings noch keiner anderen Komponente in Ihrem Netzwerk zugeordnet sein (in unserem Beispiel haben wir die IP-Adresse 192.168.178.101 vergeben). Speichern Sie die vergebene IP-Adresse mit dem Button "SetIPAddr" ab.
- 6. Geben Sie im Bereich "WIFI Setting" den Namen und den Netzwerkschlüssel Ihres WLAN-Netzwerkes ein und wählen Sie Ihre Verschlüsselungsart aus (siehe Abbildung 10)
- 7. Speichern und schließen Sie die WIFI-Konfiguration mit dem Button "Setting All" ab



	Net Setting		×
	Net Setting IP Address:	192 . 168 . 178 . 101 SetiPAddr	
	NetMask	255 . 255 . 255 . 0 SetNetMask	
	GateWay	192 . 168 . 123 . 1 SetGateWay	
		Set above contents	
<	WIFI Setting		
	SSID:	SirMatti	
	WIFI Key	*****	Setting All
	Кеу Туре	WPA2_AES_PSK ~	
		Set above contents	Return

Abbildung 10: WIFI-Einstellungen

Netzwerkprotokoll zuweisen

Um die Kommunikation zwischen dem Kassen-PC und dem Drucker herzustellen, muss dem Drucker ein Netzwerkprotokoll zugewiesen werden. Um das Protokoll zuzuweisen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Öffnen Sie die Drucker & Scannereinstellungen in Windows (Windows > Einstellungen > Drucker & Scanner)
- Wählen Sie den angeschlossenen Drucker POS 80C aus und klicken Sie auf "Verwalten" (Abbildung 4)
- 3. Wählen Sie den Befehl "Druckereigenschaften" aus



Eigenschaften von POS-8	30C		
Farbverwaltung	Sicherheit	Geräteeins	tellungen
Druckeranschlüsse			×
. Verfügbare Anschlussty	/pen:		
EPSON Port Handler N	Ionitor		
- Local Port			
Standard TCP/IP Port			
e			
			•
Alexandra alteration	No. And Lines	Although	
Neuer Anschlusstyp	Neuer Anschluss	Abbreck	nen
COM2: Serieller Ans	chluss Küche		_
COM3: Serieller Ans	chluss Theke		
COM4: Serieller Ans	chluss		
COM5: Serieller Ans	chluss		~
_		_	
Hinzufügen	Löschen	Konfigu	irieren
Bidirektionale Unterstüt	zung aktivieren		
Druckerpool aktivieren			
	OK	Abbrechen	Übernebme
	OK	Abbrechen	Ubernenme

Abbildung 11: Druckeranschluss hinzufügen

- 4. Wählen Sie den Reiter "Anschlüsse" und dann "Hinzufügen" aus (siehe Abbildung 11)
- 5. Wählen Sie "Standard TCP/IP-Port" aus und klicken Sie "neuer Anschluss"
- Geben Sie die IP-Adresse des Druckers und einen frei wählbaren Namen für den Drucker ein (siehe Abbildung 12)

Assistent zum Hinzufügen eines Stand	dard-TCP/IP-Druckerports	
Port hinzufügen Für welches Gerät möchten Sie eine	n Port hinzufügen?	Ş
Geben Sie den Druckernamen od	er die IP-Adresse und einen Portnamen für das C	ierät ein.
Druckername oder -IP-Adresse:	WLAN_Drucker	
Portn <u>a</u> me:	192.168.178.101	
	< Zurück Weiter > A	bbrechen

Abbildung 12: Druckerport zuordnen

- a. Wollen Sie den Drucker mit LAN-Kabelverbindung verwenden, geben Sie die IP-Adresse des Druckers haben Sie im Kapitel "Verwendung des Druckers mit LAN-Verbindung" festgelegt haben (in unserem Beispiel ist das die IP-Adresse 192.168.178.100, siehe Abschnitt "Verwendung des Druckers mit LAN-Verbindung").
- b. Wollen Sie den Drucker im **WLAN-Netzwerk** verwenden, geben Sie die IP-Adresse des Druckers haben Sie im Kapitel "Verwendung des Druckers mit WLAN-Verbindung"



festgelegt haben (in unserem Beispiel ist das die IP-Adresse **192.168.178.101**, siehe Abschnitt "Verwendung des Druckers mit WLAN-Verbindung").

- 7. Nach ca. einer Minute wird der Suchlauf beendet. Der Hinweis "Gerät wurde nicht ermittelt" ist nicht relevant und kann ignoriert werden
- Klicken Sie auf "weiter" und anschließend auf "Fertig stellen", anschließend schließen Sie die Konfiguration mit dem Befehl "schließen" ab

Der Drucker ist nun betriebsbereit und kann in der gewünschten Konfiguration verwendet werden. Gerne können Sie eine Testseite drucken, in dem Sie im Menü "Druckerverwaltung" den Befehl "Testseite drucken" ausführen.