

DOKUMENTATION

Stand: 26.11.2020

KARTENTERMINAL MODUL

FÜR PRISMA KASSE PROFI

Prisma Software Solutions GmbH WOLFGANG REICHEL IM DOTTENTAL 12 66663 MERZIG INFO@PRISMASOFTWARE.DE WWW.PRISMASOFTWARE.DE



Inhaltsverzeichnis

Aktivierung	2
Einrichtung des Kartenterminal Moduls	2
Funktionsbeschreibung	3
	2
Kartenzahlung mit der Kasse	3
Sonderfunktionen des Kartenterminal Moduls	4



Aktivierung

Vielen Dank, dass Sie sich für eines unserer Prisma Softwareprodukte entschieden haben.

Nach dem Kauf erhalten Sie eine E-Mail mit Ihrem Freigabecode. Bitte geben Sie diesen Code in der

Verwaltung unter

Optionen > Einstellungen > Sonstiges

ein. Anschließend aktivieren Sie die Checkbox "EC-Cash Gerät aktivieren" (siehe Abbildung 1). Danach ist

das Software Zusatzmodul freigeschaltet und kann verwendet werden.

🖹 Einstellungen Kassenprogramm	-		×
Passwort	👖 Speichern und Schließen		
Allgemein Rechnungsbon Sonstiges Rabatt Drucker	Kassenlade Kassierer Kundendisplay Kartenart Einzelbon Farben Schnelltasten Bontexte Magnetkartenl	eser Waa	ge
 Bestandsabbuchung Belegvorschau nach Bondruck löschen nur ein Storno je Position möglich Funktion 'Lade auf' sperren keine Artikelneuanlage im Kassendialog Lagerbestand nicht änderbar (Pflege Artikel) Abbruch taste sperren Abbruch taste sperren Schnelltasten nur rechts 8 Schnelltasten oben rechts keine Rummeirerung auf leeren Schnelltasten keine Geldscheine bei Rückgelddialog MWSt-Umschaltung deaktiv Button Farbe abschalten Preiseingabe in Cent 	EC-Cash Gerät IP-Adresse 192.168.0.5 Port 5577 ✓ EC-Cash Gerät aktivieren Freigabecode 55584		

Abbildung 1: Kartenterminal Modul Einstellungen

Einrichtung des Kartenterminal Moduls

Um Ihr Kartenterminal mit der Prisma Kasse Profi zu verwenden, muss eine Verbindung zwischen dem Kartenterminal und der Kasse hergestellt werden.

Dazu müssen Sie im Menü "EC-Cash Gerät" (siehe Abbildung 1) noch die IP-Adresse und den Port Ihres Kartenterminals eingeben. Die IP-Adresse finden Sie in den Netzwerkeinstellungen Ihres Routers.



<u>Hinweis:</u> Bitte verwenden Sie für das Kartenterminal eine <u>feste</u> IP-Adresse. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie Ihr Kartenterminal auch nach Updates und Neustarts ohne Änderungen in den Einstellungen Ihrer Kasse Profi verwenden können.

Die Port-Nummer ist eine spezifische Nummer der individuellen Kartenterminalhersteller. Sie finden die Port-Nummer für Ihr Gerät in der Produktbeschreibung Ihres Gerätes. Sollten Ihnen die Portnummer nicht vorliegen, wenden Sie sich bitten an den Hersteller.

Bei Ingenico Geräten ist der Port 5577 und bei Verifon Geräten 22000.

Wichtig: Lassen Sie die ZVT-Schnittstelle Ihres Kartenterminals über LAN oder WLAN für die Kassenanbindung von Ihrem Kassenterminalhersteller freischalten.

Bei Ingenico Geräten muss Schnittstelle ZVT 700 aktiviert werden.

Funktionsbeschreibung

Kartenzahlung mit der Kasse

Soll ein elektronischer Bezahlvorgang gestartet werden, wählen Sie bei der Abrechnung den Button "Kartenzahlung" aus (siehe Abbildung 2).

Der Betrag wird nun an das Kartenterminal gesendet und die Kartenzahlung kann durchgeführt werden. An der Kasse erscheint ein Wartehinweis bis zum Abschluss der Zahlung.



Kassenprogramm Kasse 1 Kassierer Admin 25.11.2020						-	×
Summe: 615.15		Summe		Rabatt %	5	Gutscheir	n
Gegeben:	Bon	Menge		Rabatt €		Pfand Rüc	k
Rueckgeld:		Anzeigen		Einlage		Rücknahm	e
Karte wählen Kartenzahlung Enter Abb	oruch	Kassierer		Anzahlung) R	ücknahme So	can
5 10 2 0		Buchen	7	8	9	Bsp	
		Summe	4	5	6	-	
30 Euro 40 Euro		Storno	1	2	3	Enter	
		Abbruch	0	00	,		
mehr Freie Pos MWSt1 MWSt2 MWSt auto	Text	Bon Wdh Ku	nde La	de auf Ar	ikel Üb	eleg ersicht Sch	nell

Abbildung 2: Auswahl der Abrechnungsmethode

Bei einem fehlgeschlagenen Bezahlvorgang (z.B. durch Zeitüberschreitung oder falscher PIN-Eingabe) erfolgt keine Abrechnung.

Falls es während eines Bezahlvorgangs zu einer technischen Störung kommt (z.B. durch Netzwerk- oder Hardwareprobleme), bricht die Kasse den Vorgang spätestens nach 90 Sekunden ohne Abrechnung ab.

Sonderfunktionen des Kartenterminal Moduls

Über die unteren Funktionsbuttons der Kasse auf der zweiten Seite, die über den Button "mehr…" erreicht wird, haben Sie die Möglichkeit, über den Button "EC-Cash" verschiedene Funktionen Ihres Kartenterminals auszuführen (siehe Abbildung 3). Über den Button "schließen" gelangen Sie wieder in den normalen Kassenbetrieb (Abbildung 2).



📓 Kassenprogramm Kasse 1 Kassierer Admin 25.11.2020			– 🗆 X	
Artikel-Nr Preis	Summe	Rabatt %	Gutschein	
Bezeichnung	Menge	Rabatt €	Pfand Rück	
Beleg-Nr Summe	Anzeigen	Einlage	Rücknahme	
Artikelanzahi: 12	Kassierer	Anzahlung	Rücknahme Scan	
	1			
EC-Cash Gerät Betrag: Beleg:	Buchen 7	8 9	Bsp	
40,00 344 senden stornieren	Summe 4	5 6	; –	
Abschluss drucken	Storno 1	2 3	Entor	
Diagnose schließen	Abbruch 0	00,	Linter	
zurück Rabatt & Rabatt & Abzug Anzahl Journal Artikel anzeigen	Gut- schrift Rück- nahme	Rückn scannen	Beleg Übersicht Ende	

Abbildung 3: Sonderfunktionen Kartenterminal

Betrag senden:

In diesem Feld können Sie einen beliebigen Betrag eingeben. Über den Button "senden" erfolgt die Übertragung auf das Kartenterminal.

<u>Hinweis:</u> Diese Funktion ist mit keiner Kassenfunktion gekoppelt und dient ausschließlich zur Ansteuerung des Kartenterminals. Es erfolgen keine Buchungen in der Kasse.



Beleg stornieren:

Mit dieser Funktion kann eine gebuchte Kartenzahlung wieder storniert werden. Geben Sie hierzu die Belegnummer des zu stornierenden Beleges ein. Sie finden die Belegnummer auf dem Zahlungsnachweis des Kartenterminals. Über den Button "stornieren" wird die Zahlung storniert.

<u>Hinweis:</u> Diese Funktion ist mit keiner Kassenfunktion gekoppelt und dient ausschließlich zur Stornierung über das Kartenterminals. Es erfolgt keine Stornierung in der Kasse. Diese müssen Sie ggf. manuell ausführen (z.B. Beleg wieder öffnen).

Kassenschnitt:

Über die Funktion "Kassenschnitt" erhalten Sie die Übersicht über alle Kartenzahlungen am Kartenterminal.

<u>Hinweis:</u> Diese Funktion ist mit keiner Kassenfunktion gekoppelt und dient ausschließlich zur Ansteuerung des Kartenterminals. Es erfolgen keine Buchungen in der Kasse.

Bon drucken:

Mit der Funktion "Bon drucken" können Sie den letzten über das Kartenterminal gedruckten Beleg erneut drucken.

Diagnose:

Mit der Funktion "Diagnose" starten Sie die erweiterte Diagnose des Kartenterminals. Das Kartenterminal druckt nach Abschluss der Prüfroutine einen Report.