

DOKUMENTATION

Stand: 04.10.2024

TECHNISCHE SICHERHEITSEINRICHTUNG

FÜR PRISMA GASTROKASSE / HANDELSKASSE / KASSE PROFI

Prisma Software Solutions GmbH WOLFGANG REICHEL IM DOTTENTAL 12 66663 MERZIG INFO@PRISMASOFTWARE.DE WWW.PRISMASOFTWARE.DE



Inhaltsverzeichnis

Vorwort
Kassensicherungsverordnung (KassenSichV)2
Umsetzung der KassenSichV in der Prisma Kassensoftware2
Aktivierung des TSE-Servers im Kassensystem
Aufbau und Funktionsweise der TSE-Einheit
Nichtverfügbarkeit der TSE-Einheit4
Aktivitätsanzeige des TSE-Servers4
Einstellungen und Informationen in der TSE-Verwaltung5
Informationen im Reiter TSE-Aktivierung6
Datensicherung von Buchungsinformationen6
TSE Statistik7
TSE Netzwerkinformationen8
TSE Fehler und Troubleshooting8
TSE Fehler 1009
Unbekannter TSE Fehler9



Vorwort

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für eines unserer Prisma Softwareprodukte entschieden haben.

Unser Anspruch ist es, Software zu entwickeln, die Ihre Arbeitsabläufe vereinfacht. Alle Prisma Softwareprodukte wurden nicht nur FÜR, sondern auch MIT Anwendern entwickelt. Die Software soll sich an Ihre Arbeitsweise anpassen und nicht umgekehrt. Erleben Sie es selbst und profitieren Sie von jahrelanger Erfahrung von Kunden für Kunden.

Sie dürfen bei uns eine individuelle, vertrauensvolle und kompetente Hilfe und Beratung erwarten. Bei Fragen und Anregungen nutzen Sie bitte unser <u>Kontaktformular</u>.

Kassensicherungsverordnung (KassenSichV)

Die Kassensicherungsverordnung – kurz: KassenSichV – ist eine Konkretisierung des § 146a der Abgabenordnung (AO). Hier sind alle Vorschriften festgelegt, die die Buchführung und Aufzeichnung mithilfe elektronischer Aufzeichnungssysteme regeln.

Die Kassensicherungsverordnung schreibt nun neue Anforderungen an sämtliche Kassen-, Abrechnungs-, Sicherungs- und Aufzeichnungssysteme vor. In der Gastronomie betrifft sie also digitale Kassensysteme und Registrierkassen. Ziel der Kassensicherungsverordnung ist es, sämtliche digitale Grundaufzeichnungen in Unternehmen vor Manipulationen zu schützen.

Genauso wie die GoBD und das Kassenbuch ist die Kassensicherungsverordnung damit ein wichtiger Teil der Fiskalisierung und rechtlich festgelegt im "Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen" (BGBI. I S. 3152). Sie gilt ab 2020 für alle aufzeichnungspflichtigen Unternehmen in Deutschland.

Umsetzung der KassenSichV in der Prisma Kassensoftware

Die aktuellen Versionen 2020 der Prisma Gastrokasse sowie der Prisma Kasse Profi unterstützen ausschließlich den Betrieb der Diebold-Nixdorf TSE (Abbildung 1). Die TSE ist ein USB-Stick, der Signaturen und Buchungsdaten mit der Kasse austauscht.



Abbildung 1: Diebold-Nixdorf TSE

2 / 10



Der eigens entwickelte Prisma TSE-Server (Software) wickelt den Datenverkehr zwischen TSE-Einheit (USB-Stick) und Datenbank (Kassen-PC) ab. So ist die Kasse durch die TSE-Einheit zu keinem Zeitpunkt blockiert.



Abbildung 2: Kommunikationskonzept

Die Prisma Kassen 2020 sind in der Lage, mit nur einer TSE im Netzwerk alle weiteren "Client"-Kassen sowie die mobilen Endgeräte (nur bei der Prisma Gastrokasse) zu versorgen.

Aktivierung des TSE-Servers im Kassensystem

Um die TSE-Einheit mit unseren Prisma Kassensystemen zu verwenden, muss die TSE-Einheit mit Ihren Kassendaten initialisiert werden. Selbstverständlich werden alle in unserem <u>Online-Shop bestellten TSE-Einheiten</u> für Ihr Kassensystem initialisiert (**Hinweis:** Für die Initialisierung einer Diebold-Nixdorf TSE von anderen Anbietern müssen Sie die Initialisierung als Serviceleistung in unserem <u>Online-Shop</u> erwerben).

Bitte führen Sie die nachfolgenden Schritte aus, um die TSE-Einheit mit unserer Kassensoftware zu verwenden:

- 1. Starten Sie die Prisma Kassensoftware und öffnen Sie die Verwaltung
- 2. Aktivieren Sie die Checkbox "TSE aktivieren" unter Fiskalfunktionen/TSE-Verwaltung
- 3. Speichern Sie die Änderungen über den Button "speichern"

Die Verwendung der TSE-Einheit ist nun aktiviert. Der notwendige TSE-Server wird nun bei jedem Kassenstart automatisch gestartet. Sie erkennen den gestarteten TSE-Server über das Symbol "se" in der Taskleiste. **Hinweis:** Erläuterungen über weitere Informationen und Einstellungen finden Sie im Abschnitt "Einstellungen und Informationen in der TSE-Verwaltung".



Aufbau und Funktionsweise der TSE-Einheit

Die TSE besteht aus einem Sicherheitsmodul, einem Speichermodul und einer digitalen Schnittstelle in einer Einheit. Um die Betriebsbereitschaft herzustellen, muss die TSE vollständig hochgefahren sein. Die Einsatzbereitschaft ist hergestellt, sobald die grüne Signalleuchte nicht mehr unregelmäßig blinkt und dauerhaft leuchtet.

Nichtverfügbarkeit der TSE-Einheit

Systembedingt kann es vorkommen, dass die TSE-Einheit nicht verfügbar ist. Folgende Gründe können die Ursache sein:

• Energiesparmodus aktiv

Sofern Ihr Kassen-PC nach einer gewissen Zeit in den Energiesparmodus wechselt, wird ggf. der USB-Controller und somit die TSE deaktiviert (Die Helligkeit der grünen Signalleuchte wird schwächer). Schalten Sie die Energiesparfunktion Ihres Kassen-PCs ab, um ggf. Probleme mit der TSE zu vermeiden.

• TSE-Selbsttest nach Neustart

Nach Neustart des TSE-Servers (z.B. nach einen Neustart Ihres Kassen-PCs) wird ein Selbsttest durchgeführt. Während des Selbsttests blinkt die grüne Signalleuchte unregelmäßig. Der Selbsttest dauert ca. 30 Sekunden, danach ist die Betriebsbereitschaft wieder hergestellt und die Signalleuchte leuchtet dauerhaft.

• Täglicher TSE-Selbsttest

Die TSE muss nach 23 Stunden neu gestartet werden. Dieser Neustart erfolgt automatisch. Anschließend wird ein Selbsttest durchgeführt. Während des Selbsttests blinkt die grüne Signalleuchte unregelmäßig. Der Selbsttest dauert ca. 30 Sekunden, danach ist die Betriebsbereitschaft wieder hergestellt und die Signalleuchte leuchtet dauerhaft.

Aktivitätsanzeige des TSE-Servers

Die Aktivitätsanzeige des TSE-Servers kann über das Symbol "TSE" in der Taskleiste aufgerufen werden. Hier finden Sie Informationen wie z.B. noch verbleibende Signaturen oder das Ablaufdatum der TSE-Einheit (Abbildung 3).



🛩 Prisma TSE Serv	ver Version 2	20.17					_		×
Laufzeit	0,415	[h]	letzter Selbsttest	05.03.2020 09:3	5:57		aktiv		
Timer-Intervall	1000	[ms]	nächster Selbsttest	06.03.2020 08:3	5:50				
Durchlauf leer		[ms]	IP-Adresse	127.0.0.1					
Durchlauf Sig	909	[ms]	Port Client ID	10001 P0S-382795	-				
Belegnrr	2975		Transaction Number	337					
Splittnr	0	-	Simulture Counter		Signatur Algorit	thmus			
Bestellnr	0	-	Signature Counter	1745	ecdsa-plain-SH	HA384			
PC-Nr	1	-	Job ID	4	2027-06-14T0	rdatum 11:59:59+02:00			
LogTime Start	2020-03-05	T09:40:46	+01:00		verfügbare freie	e Signaturen			
- LogTime Finish	2020-03-05	T09:40:47	+01:00		19998267	-			
2	2020 03 03	-	.01.00		Rest Speicherp	platz in Prozent			
Status	ok				99.97				
Code							🔲 noclear		
Description				_			clear	1	
Serial Number	RE1166674	11664570	CA958A33192559DD95	17E5D1567970	340907861949	90.791			
	10111000/4	11004370	CA01 0A33132EE30031	1723013073762	JAC007001043	10751			-
send> ("Command":"StartTr ("BelegNr":2975;"Pch receive-> ("Command":"StartTr D3AC907961849D79 508886E010A857400 S08886E010A85740 S08886E010A85740 ("Command":"FinishTr V1","Data":"Beleg"24 ("BelegNr":2975;"Pch "337,"LogS":"2020-0 receive-> ("Command":"FinishTr DA26839F3E9427120 A9A65AD1F22580CD ("BelegNr":2975;"Pch "337,"LogS":"2020-0	ansaction","(Ir":1,"T askNi Ir","Signature D02BE0B752 D02BE0B752 Ir","2020-03- "ransaction",", 305T09:40:4 ransaction"," IBBD9DA3B8 6353EAEC33 G95T09:40:4 (Ir":1,"T askNi 3-05T09:40:4	Dient(D'':'1' ('1.1''Beste tatus'':'0k' cCounter'':1 (B8305060 05709:40: '00_0.00_0 '10Eest (100'') Status'':10 (100'') Status'':10 (11.1''00 (11.1''00 (11.1''00) (11.1''00) (11.1''00) (11.1''00)	PDS-382795", ''Typ"''Ka IIN1'0.''Jobid'':4,''Splitth '''TransactionNumber'' 1744, ''Signature'''''68F71 48:49FD525F21033F 46+01:00",''PingPong'' '''''Seleg'24.40_0.00_ '''''Sasword''''''MTI2NDU (''''SignatureCounter''.1 ICCEA07854884015297 I''''SignatureCounter''.1 ICCEA07854884015297 I''''SignatureCounter''.1 I'''SignatureCounter''.1 I'''SignatureCounter''.1 I'''SignatureCounter''.1 I''''SignatureCounter''.1	assenbeleg-V1","[Ir':0),"Password" 337,"SerialNumbe F0C856656A7094 236C4160159428 ("BelegNr":2975," ationNumber":337 ar","PingPong": 0.00_0.00_0.00^2 I="30 745,"Signature"," 745,"Signature,")ata'':''',''PingPo ''MTIaNDU='' }i 9EAAB33F28D6 PoNI''1,''TaskN ''Typ''''Kassenb 4.40:Bar_0.00:U 72F5DC8381AD 5771F979116C0i gPong''. 4.40:Bar_0.00:U	ong": 11664570CA8F 15949DF3579D 37079BC4EF64 4r":1,"BestellNr peleg- nbar","BestellN 38F9216E034 87D24542E9F1 nbar","BestellN	8A33192EE9 57D3604C23 541461EFDC '':0,''Jobld'':4, Ir'':0,''Jobld'':4 5ED50F49E4f 8FBA6992286 Ir'':0,''Jobld'':4	DD9F17E D81A3F8 DBC916F "SplittNr" , "SplittNr 4, "SplittNi 8A6477E	5D156797C 64755B6E0 :0})⊫ *``0,''TransNr 4B4F36C64 3AFBE0B704 *``0,''TransNr

Abbildung 3: TSE-Serverinformationen

Im unteren Feld werden die Transaktionen angezeigt, die zwischen dem Kassensystem, dem TSE-Server und der TSE-Einheit durchgeführt werden. Für den Kassenbetrieb sind die Informationen nicht relevant. Ggf. auftretende Fehlermeldungen werden in diesem Feld angezeigt. Bei technischen Problemen mit der TSE-Einheit helfen die Informationen unserem Support-Team allerdings weiter, das Problem schnell zu lösen.

Einstellungen und Informationen in der TSE-Verwaltung

In der TSE-Verwaltung werden zahlreiche Informationen zur Verfügung gestellt. Sie erreichen die TSE-

Verwaltung über die Kassenverwaltung. Öffnen Sie in der Kassenverwaltung das Menü

"Fiskalfunktionen" und anschließend das Menü "TSE-Verwaltung".



Informationen im Reiter TSE-Aktivierung

Nach Aktivierung der TSE-Einheit kommuniziert das Prisma Kassensystem und die TSE-Einheit eigenständig über den TSE-Server. Im Reiter "TSE-Aktivierung" (Abbildung 4) werden die angezeigten Informationen automatisch eingetragen. Diese sind ausschließlich im Fall von auftretenden technischen Problemen relevant.

Prisma TSE-Verwaltung -	×
Passwort	
TSE-Aktivierung TSE-Daten Archivierung TSE-Statistik Netzwerk TSE-Fehler	
Zuerst die TSE an USB anschliessen und warten, bis sie nicht mehr blinkt. Dann erst hier aktivieren. Passwort für TSE-Einstellungen	
✓ TSE aktivieren speichern	
diese Daten werden automatisch eingetragen: Client-ID der Hauptkasse POS-382795 Seriennummer SNP-382795 der Hauptkasse	Lävas
Hash Algorithmus	18
Zentifikat der TSE MIIDYTCCAuigAwBAgIQNCTIP778p+K6wDK9knMazAKBggqhkj0PQQDAz8iMREwDwYDVQQDEwhUU0UgQ0EgMTEIMCMI	600
Public Key BGCmlh7Uhlw0238b/1LpBGjLlbFQmf5Tx8+cJd2Rh11xQKmXqmQX6UHX4zz6ugcDHxzRorzToFEp5xwFXb/R++ld5kxbnSVQSe	132
Seriennummer der TSE BF11666741166A570CA8F8A33192EE9DD9F17E5D156797CD3AC8C7B61849D791	64
Seriennummer der TSE vxFmZ0EWalcMqPijMZLundnxfI0VZ5fN0sjHthhJ15E=	44

Abbildung 4: TSE-Informationen

Datensicherung von Buchungsinformationen

Alle gemäß der KassenSichV notwendigen Daten werden von der TSE-Einheit verschlüsselt und auf der TSE-Einheit gespeichert. Im Falle von Betriebsprüfungen durch die Finanzbehörden können Sie ggf. dazu aufgefordert werden, diese Daten zur Verfügung zu stellen. Als Unternehmer sind Sie für die Bereitstellung der Daten und auch die Datensicherung verantwortlich.

Um eine Datensicherung durchzuführen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- 1) Öffnen Sie in der Kassenverwaltung das Menü Fiskalverwaltung/TSE-Verwaltung
- 2) Wählen Sie den Reiter "TSE-Daten Archivierung" an
- 3) Starten Sie die Datensicherung über den Button "alle TSE Daten archivieren"

Die Daten werden im Verzeichnis c:\prigramdata\DieboldNixdorf\TSE-Webservice\export_tarfiles gespeichert. Der Dateiname wird automatisch vergeben und beinhaltet das Datum der Datensicherung (Abbildung 5).



Prisma TSE-Verwaltung		-	×
Passwort	ßen		
TSE-Aktivierung TSE-Daten Archivierung TSE-Statistik Netzw	verk TSE-Fehler		
Die Archivierung kann sehr lange dauern, am besten abends st	tarten, dann ist es morgends fertig.		
alle TSE Daten archivieren Meldung nach Start Fertigmeldung:	Diese Funktion nicht während des normalen Kassenbetriebes statten. Sie müssen nach Kassenstatt mindestens eine Bestellung ausgeföst haben damit der Export angenommen wird. Die Exportierten Daten finden Sie im Verzeichnis: c:\programdata\DieboldNixdorf\TSE:\/ebnenice\export_tarfiles Die Datei hat das Tagesdatum im Dateinamen, z.B. 2019-12-06.prisma-te-export.tar Sie können diese Datei z.B. mit winzip oder mi 7zip extrahieren.		

Abbildung 5: TSE-Datenarchivierung

Wichtig: Während der Datensicherung ist die TSE-Einheit nicht betriebsbereit. Daher empfehlen wir dringend, die Datensicherung nicht während des Kassenbetriebes durchzuführen. Die Archivierungsdauer ist abhängig von den getätigten Buchungen im jeweiligen Zeitraum und kann unter Umständen sehr lang sein.

TSE Statistik

Im Reiter "TSE-Statistik" werden relevante Informationen über die TSE-Einheit angezeigt (Abbildung 6). Neben der Anzahl noch zur Verfügung stehenden Signaturen wird auch das Ablaufdatum der Signatur angezeigt. Nach dem Ablaufdatum der Signatur wird die TSE-Einheit automatisch deaktiviert und muss erneuert werden (Bei der von Prisma Software Solutions GmbH verwendeten Diebold Nixdorf TSE-Einheit hat das Zertifikat eine Laufzeit von 7 Jahren).

Prisma TSE-Verwaltung			↔	-		×
Passwort 🕞 öffner	n Schließen					
TSE-Aktivierung TSE-Daten Archi	vierung TSE-Statistik Netzwerk					
Ablaufdatum Signatur	2020-01-31T00:00:00+01:00	j				
Freie Signaturen	9996466					
Freier Speicher [Prozent]	99.99					
Freier TSE-Speicher						
0 %					100 %	

Abbildung 6: TSE-Statistik



TSE Netzwerkinformationen

Sofern Sie mehrere Kassen in einem Netzwerk betreiben, werden im Reiter "Netzwerk" alle Kassen angezeigt, die von der TSE-Einheit mit Verschlüsselungsinformationen versorgt werden.

Sollte eine von Ihnen verwendete Kasse im Netzwerk nicht angezeigt werden, überprüfen Sie die Netzwerkeinstellungen wie folgt:

- 1) Öffnen Sie auf der nicht angezeigten Kasse die Verwaltungsfunktionen
- 2) Öffnen Sie die Ansicht "Zentrale Daten" über Optionen/Einstellungen/Zentrale Daten
- 3) Vergeben Sie einen Namen im Feld "Bezeichnung der Kasse"
- 4) Drücken Sie den Button "Kasse in Netzwerkverwaltung eintragen"

Nach einem Neustart werden die Änderungen aktiv und die Kasse wird im Reiter "Netzwerk" angezeigt.

TSE Fehler und Troubleshooting

In seltenen Fällen kann es zu technischen Problemen bei der Verwendung der TSE-Einheit kommen. Sofern ein Problem mit der TSE vorliegt, wird dies im Kassensystem angezeigt (Abbildung 7). Sofern ein TSE Fehler vorliegt, kann kein Rechnungsbon gedruckt werden.

Wichtig: Lesen Sie umgehend die nachfolgend beschriebenen Fehlerbeschreibungen und Lösungsansätze, um die Anforderungen der Kassensicherungsverordnung nicht zu verletzen.

Tisch: 3 langer	Tisch hinten Beleg: 2	976 Kellner: 100	Wolfga	ng Summe	35,60	TSE aktiv							-	
Funktionen	Abrechnung	Belege	Tis	schwahl	Be	estellen	Beila	agen	Buchen		Storno	J		schließen
Rostbraten mit Bro	t Lammhüftsteak	Puten Geschnetze	tes	Putensch mit Pom	initzel mes	Kinder Pute mit Po	enschnitze mmes		evoriten		Artikel Mer	nge Bezeichn	ung P	reis Preis K
								^	lkoholfrei					
Schweinemedaillor	Hähnchenbrust Florida	Lammkotele	rtts	Bahnhofsg	rilteler	ten mit Brat	kartoffen u	War	me Getränke			TSE F	ehler 1	00
								Bie	re vom Faß					
Fischteller mit Bratkartoffeln	Wiener	Geräuche Forelle mit I	rte Brot	Geräuch Forellen mit Sal	ertes ifilet lat	Pilzpfar Knö	ine mit idel	FI	aschenbier					
								Rotweine						
Gansekeule mit Rotkohl und Knöde	Schweinebraten	Pleischka	is	Sauerbr	aten	Haxen m	Bonnen	v	√ei8weine					
Bratkartoffeln mit Spiegelei	Maultaschen mit Kartoffelsalat	Saure Kutt	ein	Madjessalat	l mit Brot	Sparer Kartof	ipps mit felsalat	S	pirituosen	Í	Artikel-Nr Me	ange Tisch	Beleg O	Summe 19,00%
								V	'orspeisen		7	8	9	Back
KI. Pilzpfanne mit Knödel	atwurst mit Kartoff	els Gebratenes La dazu Rei	ichsfile s						Salate		<u> </u>			
								He	uptspeisen		4	5	6	Entor
								N	achspeisen		1	2	3	Enter
		_						K	egelbahn					
Gutscheine	ausser Haus	freie Pos	Нар	opy Hour	G	iäste		Û	+ 1		0	,	-	+

Abbildung 7: TSE-Fehleranzeige



Nachfolgend werden bekannte Fehler beschrieben und Maßnahmen zur Problemlösung gegeben.

TSE Fehler 100

Problem:

Der TSE Fehler 100 tritt dann auf, wenn der TSE-Server nicht verfügbar ist.

Ursache 1:

Die TSE ist bei der Anforderung des Rechnungsbons noch nicht betriebsbereit.

Lösung 1:

Vergewissern Sie sich, dass die grüne Signalleuchte dauerhaft leuchtet. Sofern die Signalleuchte noch blinkt, warten Sie ab, bis die Signalleuchte dauerhaft leuchtet. Fordern Sie anschließend den Rechnungsbon erneut an.

Ursache 2:

Der Energiesparmodus Ihres Kassen-PCs hat den USB-Controller deaktiviert.

Lösung 2:

Schalten Sie die Energiesparfunktion im Betriebssystem Ihres Kassen-PCs ab.

Unbekannter TSE Fehler

Problem:

Es tritt ein unbekannter Fehler auf

Mögliche Ursache:

Die Kommunikation zwischen der TSE-Einheit, des TSE-Servers und des Kassensystems ist möglicherweise gestört.

Mögliche Lösung:

Beenden Sie die Kassensoftware und starten Sie Ihren Kassen-PC / Ihre Kassen-PCs im Netzwerk neu. Starten Sie anschließend die Kassensoftware und warten Sie, bis die TSE-Einheit betriebsbereit ist (die grüne Signalleuchte leuchtet dauerhaft).



Sollte keine der beschriebenen Maßnahmen Ihr Problem lösen, können Sie die TSE-Einheit temporär deaktivieren. Auf dem Rechnungsbeleg erscheint bei deaktivierter TSE der Text "Keine Signatur verfügbar".

Sie deaktivieren die TSE-Einheit in der Kassenverwaltung unter "Fiskalfunktionen" "TSE-Aktivierung" (vgl. Abschnitt "Aktivierung des TSE-Servers im Kassensystem").

Hinweis: Bei einer möglichen Betriebsprüfung durch die Finanzbehörden müssen Sie nachweisen, sich umgehend um die Fehlerbehebung gekümmert zu haben. Bitte notieren Sie sich Datum und Uhrzeit der Deaktivierung und auch der späteren Wiederaktivierung. Kontaktieren Sie bitte umgehend unser Support-Team über das <u>Kontaktformular</u>, sollten die beschriebenen Maßnahmen das technische Problem nicht beheben.